


MEDION®

37 CM COLOR TV MD 3725



BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

AUSSTATTUNG:

- ▲ *Monitorlook*
- ▲ *Black-Stripe Bildröhre 14 Zoll (37 cm) für brillante Bilder*
- ▲ *Sichtbares Bild 34 cm*
- ▲ *Voltage Synthesizer Tuner*
- ▲ *Hyperband-Tuner*
- ▲ *Infrarot-Fernbedienung*
- ▲ *90 Programmspeicherplätze*
- ▲ *Optische Bildschirmanzeige OSD (On Screen Display)*
- ▲ *Abschaltautomatik 15 - 120 Minuten*
- ▲ *SCART-Buchse*
- ▲ *Breite: 44 cm Höhe: 32 cm Tiefe: 38 cm*

TECHNISCHE DATEN

<i>Netzspannung:</i>	<i>230V ~ 50 Hz</i>
<i>Fernsehsystem:</i>	<i>PAL/BG Farbsystem</i>
<i>Antennenanschluß:</i>	<i>75 Ohm koaxial</i>
<i>Fernbedienung:</i>	<i>Batteriebetrieb 3 Volt (2 x 1,5V Microzellen)</i>

Technische Änderungen und Spezifikationen vorbehalten !

WARNUNG:

Nehmen Sie niemals selber Änderungen an innenliegenden Teilen des Gerätes vor. Fernsehgeräte arbeiten mit Starkstrom. Im Inneren der Bildröhre besteht ein Vakuum. Die Zerstörung der Röhre führt daher zu extremer Glassplitterbildung. Kratzen, klopfen oder übermäßiger Druck sind gefährlich und sollten vermieden werden. Vor dem Entfernen von Wasser oder Staub von der Oberfläche der Bildröhre (Bildschirm) oder dem Gerätegehäuse immer den Netzstecker ziehen und das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch abreiben. Um Blitzschäden zu vermeiden, bei Gewitter immer Netz- und Antennenstecker herausziehen. Notwendige Arbeiten an innenliegenden Geräteteilen dürfen ausschliesslich vom Fachmann durchgeführt werden.

ACHTUNG

Niemals die Rückwand des Gerätes abnehmen, es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages.

MEDION®

ACHTUNG


Sollten Sie Ihr TV-Gerät für längere Zeit nicht benutzen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer mit der POWER-Taste (1) (Netz- EIN-AUS-Taste) aus.

INSTALLATION:

- Gerät im Raum so aufstellen, dass der Bildschirm nicht im direkten Licht steht. Völlige Dunkelheit oder Reflexionen auf dem Schirm können zu einer Überanstrengung der Augen führen. Für ungetrübten Fernsehgenuss empfiehlt sich weiches, indirektes Licht.
- Zwischen Gerät und Wand muss ausreichend Platz gelassen werden, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.
- Zu hohe Umgebungstemperaturen sollten vermieden werden, sie führen leicht zu Beschädigungen am Gehäuse oder auch an den Gerätekomponenten.

ANSCHLUSS:

Gerät an 200 - 240 Volt 50 Hz Wechselspannung anschliessen. Für Gleichstromanschluss oder andere Stromversorgung ist das Gerät nicht geeignet.



Bedienelemente und Funktionen


1. Netztaсте Ein/Aus (Ⓛ)
2. AUTO TUNING Automatischer Sendersuchlauf → ●
3. STORE Speicher
4. Lautstärke leiser / lauter (▼▲)
5. Programmwahl aufwärts / abwärts
6. REMOTE SENSOR
7. STAND BY Anzeige (●)
8. Lautsprecher

Geräterückseite

9. Antennenanschluss
10. Scart-Buchse

Antennenanschluss

- Stecker des Koaxialkabel (75 Ohm) an die Antenneneingangsbuchse (9) anschliessen (s. Abb.)
- Über die Scartbuchse (10) können Sie mit Hilfe eines Scartkabels ein weiteres Gerät, z.B. einen Videorecorder, direkt anschliessen.



Betrieb des Fernsehgerätes

Einschalten des TV-Gerätes

Netzschalter Ein/Aus (1) drücken, STAND BY Anzeige leuchtet auf und das Bild erscheint auf dem Schirm.

Einstellen und Abspeichern der Sender.

1.) Schalten Sie auf **Programmplatz 1**.

2.) Starten Sie mit AUTO TUNING (2) den automatischen Sendersuchlauf. Auf dem Bildschirm erscheinen Band VHF oder UHF und eine Suchlaufskala. Der Suchlauf hält automatisch bei einem Sender an.

Mit den Feinabstimmungstasten FINE TUNE (+) oder (-) auf der Fernbedienung können Sie schwach empfangene Sender nochmals in der Schärfe korrigieren.

3.) Drücken Sie nun die Speichertaste STORE (3); auf dem Bildschirm erscheint **STORE (rot)**. Geben Sie nun innerhalb von 6 Sek. über die Zifferntastatur Ihrer Fernbedienung den gewünschten Programmspeicherplatz ein und betätigen Sie nochmals die Speichertaste (**innerhalb von 6 Sek.**), auf dem Bildschirm wechselt "**STORE**" von rot nach grün und Ihr Sender ist abgespeichert. Wiederholen Sie die Schritte 2.) und 3.), bis alle gewünschten Sender programmiert sind. Sie können maximal 90 Sender abspeichern.

HINWEIS!

Erscheint bei der Programmumschaltung CLEARED auf dem Bildschirm so sind auf diesen Programmplätzen noch keine Sender gespeichert und bei der Programmfortschaltung werden diese Plätze übersprungen. Beispiel: 1 → 2 → 88 → 89
Um diese leeren Programmplätze zu belegen, gehen Sie vor wie unter 1.) - 3.) beschrieben.

Programmwahl aufwärts bzw. abwärts ▼ P ▲

Mit den Tasten 5 schalten Sie zum nächst höheren bzw. niedrigeren Programm.

HINWEIS!

Bei 2-stelligen Programmnummern zuerst die -/-- Taste Ihrer Fernbedienung drücken und danach die gewünschte 2-stellige Programmnummer eingeben.


Lautstärkeregelung ▼ ▲


Mit den Tasten 4 regeln Sie die gewünschte Lautstärke.

Einstellmenü für Helligkeit, Farbe, Kontrast und Lautstärke

Wählen Sie mit der PIC-Taste Ihrer Fernbedienung "Helligkeit, Kontrast, Farbe oder Lautstärke" an; mit den "- + PIC"-Tasten die gewünschten Werte einstellen und speichern wie folgt: Speichertaste STORE (3) drücken; PP-Taste auf der Fernbedienung drücken und nochmals Speichertaste STORE (3) betätigen.

Bedien- und Funktionstasten der Fernbedienung

-  **SYS** System (ohne Funktion)
-  **FINE TUNE** Feinabstimmung (- +)
-  **POWER** Ein/Aus
-  **0-9** Programmdirektwahl über Ziffern (0-89)
-  **ST/DA/II** Zweikanalton (ohne Funktion)
-  **PIC** Bildeinstellung (- +)
-  **+** **-** Programm/Sender (+ -)
-  **←** **→** Lautstärke (+ -)
-  **TIMER** Abschaltautomatik
-  **MUTE** Stummschaltung
-  **RECALL** Einblendungen
-  **AV/TV** AV/TV (Video/TV)
-  **PP** PP (bevorzugte Einstellungen)




Benutzung der Fernbedienung

Vor der Benutzung der Fernbedienung den Netzschalter am Fernsehgerät drücken



Direkte Programmwahl über Ziffern (0-9), (-/-- Eingabe von zwei Ziffern) dient der Programmbelegung von 0-89



Bildwahl (PIC): Zur Wahl von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke (+ -) zur Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke



Lautstärke erhöhen oder reduzieren



AV/TV: Umschaltung auf AV (Scartanschluss) oder TV (Antennenanschluss)



Aktivierung der Bildschirmeinblendungen



Stummschaltung schaltet vorübergehend den Ton ab, zum Wiedereinschalten des Tons MUTE-Taste nochmals betätigen



Zeiteinstellung (Timer), die automatische Abschaltung kann durch mehrfaches Betätigen der Timertaste von 15 bis 120 Minuten eingestellt werden. Die verbleibende Zeit bis zum Abschalten des Gerätes wird nach Betätigen der Timertaste angezeigt.



Ein/Aus, schaltet das Gerät ein und aus



Programm/Sender (+ -): Wechsel der gespeicherten Programmplätze.



PP (bevorzugte Einstellungen) die eigenen bevorzugten Einstellungen werden aufgerufen



Zweikanalton (ohne Funktion)



SYS (ohne Funktion)



Feinabstimmung - +

HINWEISE

Wenn die Fernbedienung nicht mehr zuverlässig funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.

Die Batterielebensdauer beträgt unter normalen Betriebsbedingungen ca. 1 Jahr.




Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird oder die Batterien schwach sind, entnehmen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Bringen Sie gebrauchte Batterien zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Behandeln Sie die Fernbedienung sorgfältig; nicht fallenlassen, vor Feuchtigkeit schützen, nicht auseinandernehmen.


EINLEGEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei 1,5V-Micro-Batterien (LR03) in der gezeigten Weise ein. Achten Sie auf die richtige Polarität! Schließen Sie das Batteriefach.



WINKEL ca. 30 GRAD

ENTFERNUNG
ca. 5 m




WICHTIG!

Denken Sie daran: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie die Batterien als Sondermüll, unserer Umwelt zuliebe!

MEDION®

**Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser
Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45467Mülheim/Ruhr
Tel. 01805 / 633 633 • Fax 01805/665 566
Tel. 0208 / 765 7001 • Fax: 0208 / 765 7011**



ART-TECH VIDEO ENGINEERING LTD.
 1111 97-8811
 1112 1111-1111
 1113 1111-1111
 1114 1111-1111