ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ Horizont 29E07, 29EF07, 29EF05, 25E07, 25EF05, 25E06, 25EF06; Schneider 25E06, 29EF06

A1 ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА

A4 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

A9 МОДУЛЬ ФОТОПРИЕМНИКА И ИНДИКАЦИИ

A3 МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ КИНЕСКОПА

A2 МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ

A7 МОДУЛЬ SCART

A6 МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

A5 СИСТЕМА ОТКЛОНЯЮЩАЯ

КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИНЕСКОПА

КОРРЕКТОР МОЩНОСТИ

IC602 TDA8944

ZC301 TDA8172

IC201 VCT3831A

IC901 MSP3415G/MSP3460G

IC101 M52760SP

TU101 UVS1053

PIN7	PIN10	STATE
1	0	VHF-L
0	1	VHF-H
1	1	UHF